


NOVA OSD 升级指南



1、解压缩文件




2、安装驱动




3、连接设备并将 NOVA OSD 主板通电，注意按照图示连接升级器与 OSD 主板



- 4、点击 NOVA Update.exe 文件进行升级



升级过程如上图，升级过程中请勿断开升级器或 OSD 电源



升级完成后点击 OK 按钮完成升级，断开升级器、NOVA OSD 和电源

- 5、将 OSD 重新通电开机画面右下角显示 V1.1 版本说明升级成功

