


STORM OSD V1.1 新增功能

- 1、按照升级指导完成软件升级。
- 2、首次通电 OSD 主板会进行姿态自动校准检测，此时要严格保持 OSD 主板水平放置且严格保持其静止不可有任何移动、震动。如果检测失败会显示 ERROR, 重新通电可再次自检。
- 3、待 OSD 主板自检完成后，系统会自动转入开机画面，请您在使用前，重新设定菜单内的参数，更重要的是一定要重新校准陀螺仪（RESET GYRO 选项）以及重新确认舵机中立点（SEV CENTER 选项）。

V1.1 版本新增功能



- 1、用户可选择是否显示 AHI（Artificial Horizon Indicator），百分比用与调节显示比例，以适应不同摄像头、显示器。
- 2、PA 飞行模式安全范围，当 PA 飞行时超出设定值，飞机回自动返航，直至切回手动驾驶

才可解除自动返航。当设定值为 0 时，该功能关闭。

- 3、 是否显示 GPS 经纬度信息, 选择 Y 时将在所有画面上显示 GPS 数据, 选择 N 时只在 RTH 模式下显示 GPS 数据。
- 4、 OSD 开机后若主板没有保持水平，将在开机画面上闪烁显示小飞机符号提示，系统将不进入使用画面。



